

Montageanleitung Dachgepäckträger

Gültig für Variante kurz/mittel/lang

Benötigtes Werkzeug:

- Gabelschlüssel 13mm
- Gabelschlüssel 17mm
- Innensechskantschlüssel 6mm
- Zwei Handtücher oder dickere Stofftücher
- Trittstufe/Hocker ca. 50cm hoch

Zeitaufwand:

30 – 60 min

Hilfsperson:

Nicht zwingend notwendig

Montagevorbereitung:

1. Waschen Sie Ihr Fahrzeug vor der Montage des Dachgepäckträgers
2. Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf einen ebenen Grund und sichern es gegen Wegrollen
3. Legen Sie die Einzelteile bereit und kontrollieren Sie die Vollständigkeit
4. Legen Sie die Werkzeuge bereit

Montage des Dachgepäckträgers:

1. Legen Sie über der C-Säule (Säule hinter Hecktüre) jeweils links und rechts ein Handtuch, welches Sie auf ca. 5cm Dicke zusammengefaltet haben, etwas 15cm von außen her auf das Dach
2. Nehmen Sie die beiden Seitenwangen und stellen Sie diese in die Regenrinne Ihres Fahrzeugs. Hierbei legen Sie die Seitenwangen auf die Handtücher um oben eine eben Lage zu erreichen. Achten Sie hierbei darauf, dass der Schriftzug „Offroadbasis“ hinten am Fahrzeug ist. Stellen Sie den Seitenwangen so auf das Dach, dass er mit der hinteren Kante mit dem oberen Abschluß des Daches fluchtet.
Schrauben Sie zum jetzigen Zeitpunkt NICHT die Klammern in die Seitenwangen
3. Legen Sie nun eine der Querstangen auf die vordere Position der Seitenwangen
4. Schrauben Sie die Seitenwange mittels der beigefügten M8 Innensechskantschrauben fest.
5. Stecken Sie die Innensechskantschraube von oben OHNE Beilagscheibe durch die Querstangen, sodass diese durch die Langlöcher der Seitenwange ragt. Von unten legen Sie die Beilagscheibe auf und schrauben die M8 Mutter auf, ohne diese final festzuziehen. (Fummelige Arbeit...)
6. Den unter 5. beschriebenen Schritt wiederholen Sie an allen Befestigungslöchern und Querstreben bis alle Schrauben eingefügt sind.
7. Nun ziehen Sie Schrittweise die M8 Innensechskantschrauben an und achten hierbei darauf, dass sich die Querstangen im Langloch mittig ausrichten. Final kontrollieren Sie die M8 Innensechskantschrauben auf festen Sitz.
8. Stecken Sie nun die Halteklammer von unten durch die Haltetaschen und verschrauben diese mit der M10 Polystopmutter (Beilagscheibe verwenden). Ziehen Sie diese Verschraubung nur mäßig fest und achten hierbei darauf, dass sich die Halteklammer nicht verdreht (gegenhalten). Der Träger hält gut, auch ohne übermäßiges Anziehen der Halteklammern
9. Den unter 8. beschriebenen Schritt wiederholen Sie an allen Klammern.
10. Endkontrolle: Kontrollieren Sie nun alle Verschraubungen und den Dachträger auf festen Sitz

Nun viel Freude an Ihren Dachträger und Allzeit gute Fahrt !!!